LAN タイプのRWの

通信スピードの変更方法について

2005年 1月15日

修正

<u>Ver 1.0</u>

TAKAYA CORP.

[1] 概要

LANのI/Fボード(TR3-IF-N1)を使用したTR3シリーズのRWの通信スピードの変更方法について 説明します。

尚、LANタイプのRW用のデモソフト(TR3Lanc2)は、1.3以降、LAN用設定ソフト(NETBSet1)は、 バージョン1.1以降を使用します。

[2]通信スピードの変更方法について

(1) RWの構成について

LANタイプのR/Wの内部構成は以下の様に、RW(リーダライタ) LAN I/Fボード、アンテナ(外付けタイプを含む)で構成されています。RWとLAN I/Fボード間は、C-MOS レベルとシリアル通信となっていますが、この間の通信スピードは、9600bps、19.2kbps(デフォルト) 38.4kbps から選択可能できます。(38.4kbps が選択可能なのは、RWのファームバージョン 1.21 以降のみとなります。)

その通信スピードを変更する場合には、RW側の通信スピードと LAN の I/F ボード側の通信スピードの両 方を変更する必要があります。



(2)通信スピードの変更手順

通信スピードを変更は、以下のソフトを使用し、以下の順番で行います。 順番を間違えると正しく設定出来ませんでの注意してください。 尚、出荷時の設定は、19.2kbps となっています。

使用するソフト

RW側	TR3Lanc2(バージョン1.	3 以降)
LANのI/Fボード(TR3- IF-N1)	NETBSet1(バージョン1.	1以降)

[1]手順1

先ず、LANタイプのRW用のデモソフト(TR3Lanc2)使用して、RWの通信スピードを変更します。

変更は、メニューの 設定 à 通信スピードの設定 にて変更します。

STR3 E	ニタープログラム				
ファイル(E)	デバッグ(W)	デバッグ0S015693)Φ	デバッグ(my d)(M)	設定(2) ヘルプ(出)	
● 日本 100 日	<u>降</u> () タ ログ	0		 動作モードの設定(S) リトライ回数の設定(T) アンテナ切替の設定(U) アンテナの選択(W) レ/Oボートの設定(D) タグの選択(W) EAS(タグへの書込)(E) EASモードの設定(A) アンチコリジョン設定(Q) インベントU時のトリザる カの() 	
				<u>通信スピードの設定(R)</u> ボートチェック(Y) 環境設定(Z) LAN接続の設定(L)	9600bps 19.2kbps <u>3</u> 8.4kbps

上記のメニューが表示されない場合は、設定 à 環境設定 で表示される環境設定ダイアログ中の ROM バージョン 1.21 以降 のチェックボックスにチェックを入れてください。メニューが表示されるよう になります。 [2]手順2

/

次に、LANのI/Fボード(TR3-IF-N1)のシリアル通信のスピードの設定をします。手順1で設定した 通信スピードに合わせて設定してください。この設定が、合っていない場合通信が出来ませんのでご注意く ださい。

先ず、以下のスピードボタンから、設定ダイアログを開きます。

/					
🔯 ネットワー	-クボード設定プログラ	jL,			- 🗆 🗵
7711(E)	検査&チェック(Y)	環境(Z)	ヘルプ(円)		
M	E	lise de southeres			
2					
口沙					
-					
設定確認&	設定				1
		A CONTRACTOR OF	101000000000000000000000000000000000000	and a second sec	11.

次に、設定ダイアログ中の通信スピードを変更したいスピードにセットし、設定ボタンを押します。



[3]手順3

動作確認は、LANタイプのRW用のデモソフト(TR3Lanc2)を使用して行います。

尚、手順2で、TCP/IPのアドレス、ポートを変更された場合は、デモソフトの設定ファイルが、デモソフト と同じフォルダーにありますので、このファイルを直接編集することで、デモソフトが出来るようになります。

設定ファイル名: TR3Lanc2.ini

[ComDebug]

fTCPServer=1	ß モード設定 0:サーバーモード、1:クライアントモード
TCPServAddr=10.16.77.170	β クライアントモード時の接続先アドレス
TCPServPort=10777	β クライアントモード時の接続先ポート番号
TCPPort=3335	ß サバーモード時の接続ポート番号

タカヤ株式会社 RF事業推進部

〒715-8503

岡山県井原市井原町 661-1

TEL (0866) 62-9770

FAX (0866) 62-9771

[URL] http://www.takaya.co.jp/

[Mail] rfid@takaya.co.jp